














## Счетчики электричества для работы с радиомодулями D100 в системе БАЛАНС


	Однофазные/ Трехфазные счетчики	Производитель	Проверено БАЛАНС
	<b>Меркурий 201.5</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 Особенности: <b>лучшая цена</b>	<b>ООО «Инкотекс-СК»</b> 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26 Телефон: (495) 789-32-25 Факс: (495) 780-77-42 Web: <a href="http://www.incotexcom.ru">www.incotexcom.ru</a> E-mail: <a href="mailto:sale@incotex.ru">sale@incotex.ru</a>	<b>ДА</b>
	<b>Меркурий 201.6</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 10(80) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 Особенности: <b>максимальный ток 80А</b>	<b>ООО «Инкотекс-СК»</b> 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26 Телефон: (495) 789-32-25 Факс: (495) 780-77-42 Web: <a href="http://www.incotexcom.ru">www.incotexcom.ru</a> E-mail: <a href="mailto:sale@incotex.ru">sale@incotex.ru</a>	<b>ДА</b>
	<b>Меркурий 202.5</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 Особенности: <b>монтаж на плоскость</b>	<b>ООО «Инкотекс-СК»</b> 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26 Телефон: (495) 789-32-25 Факс: (495) 780-77-42 Web: <a href="http://www.incotexcom.ru">www.incotexcom.ru</a> E-mail: <a href="mailto:sale@incotex.ru">sale@incotex.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>Меркурий 203.1</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 Особенности: <b>два датчика тока</b>	<b>ООО «Инкотекс-СК»</b> 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26 Телефон: (495) 789-32-25 Факс: (495) 780-77-42 Web: <a href="http://www.incotexcom.ru">www.incotexcom.ru</a> E-mail: <a href="mailto:sale@incotex.ru">sale@incotex.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>Меркурий 230 AM-01</b> <b>Трехфазный</b> счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 Особенности: <b>монтаж на плоскость</b>	<b>ООО «Инкотекс-СК»</b> 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26 Телефон: (495) 789-32-25 Факс: (495) 780-77-42 Web: <a href="http://www.incotexcom.ru">www.incotexcom.ru</a> E-mail: <a href="mailto:sale@incotex.ru">sale@incotex.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>Меркурий 231 AM-01</b> <b>Трехфазный</b> счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 Особенности: <b>монтаж на рейку</b>	<b>ООО «Инкотекс-СК»</b> 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26 Телефон: (495) 789-32-25 Факс: (495) 780-77-42 Web: <a href="http://www.incotexcom.ru">www.incotexcom.ru</a> E-mail: <a href="mailto:sale@incotex.ru">sale@incotex.ru</a>	<b>ДА</b>
	<b>Меркурий 230 AM-03</b> <b>Трехфазный</b> счетчик трансф. включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(7,5) Класс точности A /R - 0,5S Передат. Число (имп/кВт/ч) 800 Особ. <b>трансформаторное включение</b>	<b>ООО «Инкотекс-СК»</b> 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26 Телефон: (495) 789-32-25 Факс: (495) 780-77-42 Web: <a href="http://www.incotexcom.ru">www.incotexcom.ru</a> E-mail: <a href="mailto:sale@incotex.ru">sale@incotex.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>STAR 101</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»</b> Моск. обл., Подольский р-н, с.п. Стрелковское, 2-й км Обводной дороги, влад. 1 Т/ф: +7 (495) 542-22-27 Web: <a href="http://www.iek.ru">www.iek.ru</a> E-mail: <a href="mailto:info@iek.ru">info@iek.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>STAR 102</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»</b> Моск. обл., Подольский р-н, с.п. Стрелковское, 2-й км Обводной дороги, влад. 1 Т/ф: +7 (495) 542-22-27 Web: <a href="http://www.iek.ru">www.iek.ru</a> E-mail: <a href="mailto:info@iek.ru">info@iek.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>STAR 301</b> <b>Трехфазный</b> счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»</b> Моск. обл., Подольский р-н, с.п. Стрелковское, 2-й км Обводной дороги, влад. 1 Т/ф: +7 (495) 542-22-27 Web: <a href="http://www.iek.ru">www.iek.ru</a> E-mail: <a href="mailto:info@iek.ru">info@iek.ru</a>	<b>НЕТ</b>











	<b>STAR 302</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»</b> Моск. обл., Подольский р-н, с.п. Стрелковское, 2-й км Обводной дороги, влад. 1 Т/ф: +7 (495) 542-22-27 Web: <a href="http://www.iek.ru">www.iek.ru</a> E-mail: <a href="mailto:info@iek.ru">info@iek.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЭТ1-1-1-ТШ-С2-У</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ОАО «ГРПЗ»</b> Россия, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.32, Тел. (4912) 29-86-18 – сбыт, факс (4912) 28-95-56 Web: <a href="http://www.grpz.ru">www.grpz.ru</a> <a href="mailto:info@grpz.ru">info@grpz.ru</a> , <a href="mailto:622os@mail.ru">622os@mail.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЭТ-3а-ХХ</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 200/2500 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ОАО «ГРПЗ»</b> Россия, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.32, Тел. (4912) 29-86-18 – сбыт, факс (4912) 28-95-56 Web: <a href="http://www.grpz.ru">www.grpz.ru</a> <a href="mailto:info@grpz.ru">info@grpz.ru</a> , <a href="mailto:622os@mail.ru">622os@mail.ru</a>	<b>НЕТ</b> Допустимо применение при использовании только одного импульсного выхода из-за общего провода + U питания <b>кроме СЭТ3ар-01-32-07</b>
	<b>СЭТ-3а-02-64-05Ш-Д</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(65) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ОАО «ГРПЗ»</b> Россия, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.32, Тел. (4912) 29-86-18 – сбыт, факс (4912) 28-95-56 Web: <a href="http://www.grpz.ru">www.grpz.ru</a> <a href="mailto:info@grpz.ru">info@grpz.ru</a> , <a href="mailto:622os@mail.ru">622os@mail.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЭА11К Ш1</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 4000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ПАО «Сигнал»</b> Россия, Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд 9А Тел.: (8652) 77-98-35 Факс:(8652) 77-93-78 URL: <a href="http://www.signalrp.ru/">http://www.signalrp.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:signal@stav.ru">signal@stav.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЭА11М Ш1</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 4000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ПАО «Сигнал»</b> Россия, Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд 9А Тел.: (8652) 77-98-35 Факс:(8652) 77-93-78 URL: <a href="http://www.signalrp.ru/">http://www.signalrp.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:marketing@signalrp.ru">marketing@signalrp.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЭА11М2 Ш1</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 4000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ПАО «Сигнал»</b> Россия, Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд 9А Тел.: (8652) 77-98-35 Факс:(8652) 77-93-78 URL: <a href="http://www.signalrp.ru/">http://www.signalrp.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:signal@stav.ru">signal@stav.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЭА11Д Ш1</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 4000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ПАО «Сигнал»</b> Россия, Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд 9А Тел.: (8652) 77-98-35 Факс:(8652) 77-93-78 URL: <a href="http://www.signalrp.ru/">http://www.signalrp.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:signal@stav.ru">signal@stav.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЭА11ДМ Ш1</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 4000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ПАО «Сигнал»</b> Россия, Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд 9А Тел.: (8652) 77-98-35 Факс:(8652) 77-93-78 URL: <a href="http://www.signalrp.ru/">http://www.signalrp.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:signal@stav.ru">signal@stav.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЭА3</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(65) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ПАО «Сигнал»</b> Россия, Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд 9А Тел.: (8652) 77-98-35 Факс:(8652) 77-93-78 URL: <a href="http://www.signalrp.ru/">http://www.signalrp.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:signal@stav.ru">signal@stav.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЭА3М</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(65) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 100-160000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ПАО «Сигнал»</b> Россия, Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд 9А Тел.: (8652) 77-98-35 Факс:(8652) 77-93-78 URL: <a href="http://www.signalrp.ru/">http://www.signalrp.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:signal@stav.ru">signal@stav.ru</a>	<b>НЕТ</b>

	<b>СЭАЗЗМ</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(65) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600-80000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ПАО «Сигнал»</b> Россия, Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд 9А Тел.: (8652) 77-98-35 Факс:(8652) 77-93-78 URL: <a href="http://www.signalrp.ru/">http://www.signalrp.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:signal@stav.ru">signal@stav.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СОЭ-52 / 50 — 11Ш</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(50) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600, 3200 <a href="#">Паспорт</a>	<b>МЗЭП</b> 115191, г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.7 Тел +7 (495) 952-47-82 Факс: +7 (495) 954-36-26 URL: <a href="http://mzep.ru/">http://mzep.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:mail@mzep.ru">mail@mzep.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СОЭ-52 / 50 — 31Ш</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(50) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1000- 4000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>МЗЭП</b> 115191, г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.7 Тел +7 (495) 952-47-82 Факс: +7 (495) 954-36-26 URL: <a href="http://mzep.ru/">http://mzep.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:mail@mzep.ru">mail@mzep.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СОЭ-52 / 60 — 41Ш</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600, 3200 <a href="#">Паспорт</a>	<b>МЗЭП</b> 115191, г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.7 Тел +7 (495) 952-47-82 Факс: +7 (495) 954-36-26 URL: <a href="http://mzep.ru/">http://mzep.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:mail@mzep.ru">mail@mzep.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СТЭ-561 / П5 (П150) (П100) – К1</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(65) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 800 - 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>МЗЭП</b> 115191, г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.7 Тел +7 (495) 952-47-82 Факс: +7 (495) 954-36-26 URL: <a href="http://mzep.ru/">http://mzep.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:mail@mzep.ru">mail@mzep.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СТЭ-561 / П60 (П110) – К3</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(65) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 800 - 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>МЗЭП</b> 115191, г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.7 Тел +7 (495) 952-47-82 Факс: +7 (495) 954-36-26 URL: <a href="http://mzep.ru/">http://mzep.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:mail@mzep.ru">mail@mzep.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СТЭ-561 / П5 (П150) (П100) – К4</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(65) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 800 - 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>МЗЭП</b> 115191, г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.7 Тел +7 (495) 952-47-82 Факс: +7 (495) 954-36-26 URL: <a href="http://mzep.ru/">http://mzep.ru/</a> E-mail: <a href="mailto:mail@mzep.ru">mail@mzep.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЕ-101 – R5</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600, 2000 <a href="#">Паспорт</a> <b>СЕ-200-R5 защита от хищения</b>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЕ-101 – R5.1</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 <a href="#">Паспорт</a>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЕ-200 – S4</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 800 - 1600 <a href="#">Паспорт</a> <b>(защита от хищения)</b>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЕ-101 – S6</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600, 2000 <a href="#">Паспорт</a> <b>СЕ-200-S6 защита от хищения</b>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>



	<b>СЕ-200 – S8</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600, 3200 <a href="#">Паспорт</a> (защита от хищения)	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЕ-101 – S10</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 <a href="#">Паспорт</a> <b>СЕ-200-S10 защита от хищения</b>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>ЦЭ6807Б-Ш4</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 <a href="#">Паспорт</a> (защита от хищения)	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЕ300-R31</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 450 - 4000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЕ300-S33</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 450 - 4000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЕ302-R31</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0/1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 450 - 8000 <a href="#">Паспорт</a> <b>Активная + Реактивная</b>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СЕ302-S33</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0/1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 450 - 8000 <a href="#">Паспорт</a> <b>Активная + Реактивная</b>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>ЦЭ6803В-Р32</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 320 - 16000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>ЦЭ6803В-Р31</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 320 - 16000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>ЦЭ6803В-Ш33</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 320 - 16000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>АО «Энергомера»</b> Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.:(8652) 357527, 356745 т/ф: (8652) 566690, 564417 URL <a href="http://www.energomera.ru/">http://www.energomera.ru/</a> mail: <a href="mailto:concern@energomera.ru">concern@energomera.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СКАТ 101М/1-3 Ш Р1 5(60)А</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение,[В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>EKF Electrotechnica</b> Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, 8 строение 11 Тел.: +7 (495) 788-88-15, +7 (495) 708-40-88 URL: <a href="http://ekfgroup.com">http://ekfgroup.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@ekf.su">info@ekf.su</a>	<b>НЕТ</b>

	<b>СКАТ 102Э/1-10(100) Ш П1</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 10(100) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>EKF Electrotechnica</b> Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, 8 строение 11 Тел.: +7 (495) 788-88-15, +7 (495) 708-40-88 URL: <a href="http://ekfgroup.com">http://ekfgroup.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@ekf.su">info@ekf.su</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СКАТ 301M/1-4 Ш P2 5(50)A</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(50) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>EKF Electrotechnica</b> Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, 8 строение 11 Тел.: +7 (495) 788-88-15, +7 (495) 708-40-88 URL: <a href="http://ekfgroup.com">http://ekfgroup.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@ekf.su">info@ekf.su</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СКАТ 302Э/1-10(100) Ш П1</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 10(100) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 400 <a href="#">Паспорт</a>	<b>EKF Electrotechnica</b> Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, 8 строение 11 Тел.: +7 (495) 788-88-15, +7 (495) 708-40-88 URL: <a href="http://ekfgroup.com">http://ekfgroup.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@ekf.su">info@ekf.su</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СКАТ 302M/1-10(100) Ш П1</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 10(100) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 400 <a href="#">Паспорт</a>	<b>EKF Electrotechnica</b> Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, 8 строение 11 Тел.: +7 (495) 788-88-15, +7 (495) 708-40-88 URL: <a href="http://ekfgroup.com">http://ekfgroup.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@ekf.su">info@ekf.su</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>Вектор-2 5(60)A D01</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1600, 3200 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО "ПЗИП"</b> Россия, Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 139 тел./факс: (812) 603-29-40 (812) 603-29-39 e-mail: <a href="mailto:spbzip@bk.ru">spbzip@bk.ru</a> <a href="http://www.spbzip.ru/">http://www.spbzip.ru/</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>ЛЕ 111.1.D0.5-60A</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 <a href="#">Паспорт</a>	<b>АО «ЛЕНЭЛЕКТРО»</b> Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр-т, 46/2 Тел/Факс: +7 (812) 374-21-46 e-mail: <a href="mailto:Lenelektro@mail.ru">Lenelektro@mail.ru</a> <a href="mailto:sbit.lenelektro@mail.ru">sbit.lenelektro@mail.ru</a> URL: <a href="http://www.lenelectro.com">http://www.lenelectro.com</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>МС-101 1,0М 5(60) НЗВК</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО "МИКРОСИСТЕМА"</b> Россия, М.О., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.5 Тел/факс: +7.496.464.02.46 mail: <a href="mailto:micro@microsystema.com">micro@microsystema.com</a> <a href="http://www.microsystema.com/">http://www.microsystema.com/</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>СТЭ-01</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 10(80) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>НПО «Электроприбор»</b> Москва, ул. Академика Анохина, д.11А тел.: (499) 726-23-16, факс: (499) 726-23-13 <a href="mailto:info@volgapribor.ru">info@volgapribor.ru</a> <a href="http://www.volgapribor.ru/">http://www.volgapribor.ru/</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>НЕВА 103</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО "Тайпит - ИП"</b> Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, тел.: +7 (812) 326-10-90, <a href="mailto:n.tazin@taipit.ru">n.tazin@taipit.ru</a> <a href="mailto:gavrilov@taipit.ru">gavrilov@taipit.ru</a> <a href="http://www.meters.taipit.ru">www.meters.taipit.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>НЕВА 303</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 600 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО "Тайпит - ИП"</b> Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, тел.: +7 (812) 326-10-90, <a href="mailto:n.tazin@taipit.ru">n.tazin@taipit.ru</a> <a href="mailto:gavrilov@taipit.ru">gavrilov@taipit.ru</a> <a href="http://www.meters.taipit.ru">www.meters.taipit.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>Берегун 1-1</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 10(120) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 800 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО «Берегун»</b> Москва, Товарищеский переулок, дом 36/16, стр. 1 Тел.: (495) 9117411, 9596060 Факс: (495) 959-79-09 Эл. почта: <a href="mailto:info@beregun.ru">info@beregun.ru</a> <a href="http://www.beregun.ru/">http://www.beregun.ru/</a>	<b>НЕТ</b>

	<b>ACE1000</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 1000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>АЙТРОН, ООО</b> Москва, ул. Воронцовская, 17, БЦ (Мосэнка Плаза), эт. 4 Тел. +7 (495) 935-76-26 Факс +7 (495) 935 76 40 <a href="http://www.itronrussia.ru">www.itronrussia.ru</a> , <a href="http://www.itron.com">www.itron.com</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>НИК 2102</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 6400 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО «НИК»</b> Киев, Украина, бул. Леси Украинки, 34, оф. 202  т/ф: +38(044)2487471, 2487482 e-mail: <a href="mailto:nik@nik.net.ua">nik@nik.net.ua</a> <a href="http://www.nik.net.ua">www.nik.net.ua</a>	<b>НЕ ПОДХОДИТ</b>  Не соответствует импульсный коэффициент (должен быть не более 3200 имп/кВт/час)
	<b>GrosS DDS-UA</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 6400 <a href="#">Паспорт</a>	<b>«Украинская  Сантехническая Компания»</b> Днепропетровск, пр. Кирова 50Д, тел. 0974346420, 0954818208 <a href="mailto:gross@gross.ua">gross@gross.ua</a> <a href="http://gross.ua/">http://gross.ua/</a>	<b>НЕ ПОДХОДИТ</b>  Не соответствует импульсный коэффициент (должен быть не более 3200 имп/кВт/час)
	<b>СТК1-10.K62I0Stm</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 2000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО «Телекарт-Прибор»</b> Пр-т. Маршала Жукова, 105 65104, г. Одесса, Украина +38(048)711-60-70, 711-15-15 <a href="mailto:office@telecard.com.ua">office@telecard.com.ua</a> <a href="mailto:oppu@telecard.com.ua">oppu@telecard.com.ua</a> <a href="mailto:tnp@telecard.com.ua">tnp@telecard.com.ua</a>	<b>НЕТ</b> Проверьте наличие телеметрического выхода!
	<b>ГАМА 100</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(80) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 2000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ELGAMA-ELEKTRONIKA Ltd.</b> 2 Visorių str., LT-08300 Vilnius, Lithuania Tel.: +370 5 2375 000 Fax.: +370 5 2375 020 <a href="mailto:info@elgama.eu">info@elgama.eu</a> <a href="mailto:marketing@elgama.eu">marketing@elgama.eu</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>ЭЛТА-1 (211-112)</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 <a href="#">Паспорт</a>	<b>Элта,</b> Чувашия. Алатырь, ул. Б.Хмельницкого, 19А тел. (83531) 2-31-35, 2-03-56, факс (83531) 2-31-35, 2-11-42 <a href="mailto:marketing@elav.ru">marketing@elav.ru</a> <a href="http://www.elav.ru/">http://www.elav.ru/</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>ЭЛТА-1 (122-112)</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3200 <a href="#">Паспорт</a> <b>два датчика тока</b>	<b>Элта,</b> Чувашия. Алатырь, ул. Б.Хмельницкого, 19А тел. (83531) 2-31-35, 2-03-56, факс (83531) 2-31-35, 2-11-42 <a href="mailto:marketing@elav.ru">marketing@elav.ru</a> <a href="http://www.elav.ru/">http://www.elav.ru/</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>ЭСО-111.1А2</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 5000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ООО ПКФ "БЕТАР"</b> РФ, РТ, г. Чистополь, 422980, ул. Энгельса, 129 Т Тел: 8 800 500 45 45 8 84342 5 69 69  <a href="mailto:sale@betar.ru">sale@betar.ru</a> <a href="http://www.betar.ru/">http://www.betar.ru/</a>	<b>НЕ ПОДХОДИТ</b>  Не соответствует импульсный коэффициент (должен быть не более 3200 имп/кВт/час)
	<b>MILUR-104</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(80) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 5000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ГК "Миландр",</b> Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5 Phone: +7 (495) 981-54-33 Fax: +7 (495) 981-54-36 <a href="mailto:info@milur.ru">info@milur.ru</a> , <a href="mailto:info@milandr.ru">info@milandr.ru</a> <a href="http://milandr.ru">http://milandr.ru</a> , <a href="http://www.milur.ru">www.milur.ru</a>	<b>НЕ ПОДХОДИТ</b>  Не соответствует импульсный коэффициент (должен быть не более 3200 имп/кВт/час)
	<b>MILUR-304</b> Трехфазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение [В] 3*230/400 Ном. (макс.) ток, [А] - 5(60) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 500 <a href="#">Паспорт</a>	<b>ГК "Миландр",</b> Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5 Phone: +7 (495) 981-54-33 Fax: +7 (495) 981-54-36 <a href="mailto:EKB@milur.ru">EKB@milur.ru</a> , <a href="mailto:NN@milur.ru">NN@milur.ru</a> <a href="http://milandr.ru">http://milandr.ru</a> , <a href="http://www.milur.ru">www.milur.ru</a>	<b>НЕТ</b>
	<b>SINIF-1 (M550.2251)</b> Однофазный счетчик прямого включения Номинальное напряжение, [В] -230 Ном. (макс.) ток, [А] - 10(80) Класс точности A /R - 1,0 Передат. Число (имп/кВт/ч) 3000 <a href="#">Паспорт</a>	<b>MAKEL</b> Borodino Plaza, off 503 Rusakovskaya st., Moscow, Phone: +74957783315 Mob.: +79015783315 <a href="mailto:makel@makel.com.tr">makel@makel.com.tr</a> <a href="http://www.makel.com.tr">www.makel.com.tr</a>	<b>НЕТ</b> Sales : <a href="mailto:satis@makel.com.tr">satis@makel.com.tr</a> Export: <a href="mailto:ihracat@makel.com.tr">ihracat@makel.com.tr</a>







**СЭ0 6005**  
Однофазный счетчик прямого включения  
Номинальное напряжение, [В] -230  
Ном. (макс.) ток, [А] - 5(50)  
Класс точности A /R - 1,0  
Передат. Число (имп/кВт/ч) 5000  
[Паспорт](#)

**УПП«Измерон» ОАО«БЭМЗ»**  
Брест, ул. Московская, 202  
Косяк Василий Григорьевич  
тел (0162) 42-35-41  
brest@yandex.ru  
[izmeron@bk.ru](mailto:izmeron@bk.ru), [izmeron@tut.by](mailto:izmeron@tut.by)  
<http://www.bembrest.by/>

**НЕ ПОДХОДИТ**  
Не соответствует  
импульсный  
коэффициент (должен  
быть не более 3200  
имп/кВт/час)